



Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení našeho výrobku. Pozorně si přečtěte následující pokyny a dodržujte je, aby vám sloužil bezpečně a k plné spokojenosti. Předejdete tak jeho nesprávnému použití či poškození. Zabraňte neodborné manipulaci s tímto výrobkem a vždy dodržujte zásady používání elektrospotřebičů. Návod k použití pečlivě uschovejte.

Počet LED diod: 7

Barva světla: teplá bílá

Režimy: zapnuto / vypnuto / časovač

Časovač: 6 hod. zapnuto / 18 hod. vypnuto

Napájení: 2x AA baterie (nejsou součástí)

Výdrž baterií: cca 100hodin (v závislosti na kvalitě baterií)

Stupeň krytí: IP20 (vnitřní použití)

Upozornění

- Při zapnutí kolotoč svítí a otáčí se.

1. Výrobek je určen pro vnitřní použití.
2. V případě údržby používejte vlhký hadřík a vždy čistěte ve vypnutém stavu. Před použitím nechte osvětlení důkladně oschnout.
3. Výrobek není hračka! Chraňte před dětmi.
4. Chraňte životní prostředí. Nepoužitelný výrobek zlikvidujte ve sběrnách k tomu určených. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
5. Výrobek by měla používat pouze dospělá osoba.

Časovač automaticky zapíná a vypíná osvětlení. Po aktivaci se osvětlení zapne na 6 hodin. Poté se osvětlení vypne na 18 hodin a takto po celou dobu, dokud časovač nevypnete. Zapnutí a vypnutí časovače provedete přepnutím přepínače.

Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika



Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Pozorne si prečítajte nasledujúce pokyny a dodržiavajte ich, aby vám slúžili bezpečne a k vašej plnej spokojnosti. Zabráni sa tak zneužitiu alebo poškodeniu. Vyvarujte sa neodbornej manipulácie s týmto výrobkom a vždy dodržiavajte pokyny na používanie elektrických spotrebičov. Návod na použitie si starostlivo uschovajte.

Počet LED diód: 7

Farba svetla: teplá biela

Režimy: zapnuté / vypnuté / časovač

Časovač: 6 hod. zapnuté / 18 hod. vypnuté

Napájanie: 2x AA batérie (nie sú súčasťou)

Výdrž batérií: cca 100hodín (v závislosti na kvalite batérií)

Stupeň krytia: IP20 (vnútorné použitie)

Upozornenie

- Pri zapnutí kolotoč svieti a otáča sa.

1. Výrobok je určený na použitie v interiéri.
2. V prípade údržby používajte vlhkú handričku a čistite vždy vo vypnutom stave. Pred použitím nechajte osvetlenie dôkladne vyschnúť.
3. Výrobok nie je hračka! Uchovávajte mimo dosahu detí.
4. Chráňte životné prostredie. Nepoužiteľný výrobok zlikvidujte v určených zberných zariadeniach. Nevyhadzujte do bežného domového odpadu.
5. Výrobok môže používať len dospelá osoba.

Časovač automaticky zapína a vypína osvetlenie. Po aktivácii sa osvetlenie zapne na 6 hodín. Potom sa osvetlenie vypne na 18 hodín a takto bude pokračovať, kým časovač nevypnete. Zapnutie a vypnutie časovača vykonáte prepnutím prepínača.

Výrobca: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika

EN Instructions for use of Christmas lights 1V277



Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the following instructions carefully and follow them to serve you safely and to your full satisfaction. This will prevent misuse or damage. Avoid unprofessional handling of this product and always observe the electrical appliance usage guidelines. Keep the instruction manual carefully.

Number of LEDs: 7

Light color: warm white

Modes: On / Off / Timer

Timer: 6 hours On / 18 hours Off

Power supply: 2x AA batteries (not included)

Battery life: approx. 100 hours (depending on the quality of the batteries)

Degree of protection: IP20 (indoor use)

Notice

- When switched on, the carousel lights up and rotates

1. The product is intended for indoor use.
2. In case of maintenance, use a damp cloth and always clean in the off state. Allow lighting to dry thoroughly before use.
3. The product is not a toy! Keep away from children.
4. Protect the environment. Dispose of unusable product in designated collection facilities. Do not dispose of in normal household waste.
5. The product should only be used by an adult.

The timer automatically switches the lighting On and Off. When activated, the lights will turn On for 6 hours. After that, the lighting will switch Off for 18 hours and this will continue until the timer is switched Off. To turn the timer on and off, flip the switch.

Producer: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Czech Republic