

Ďakujeme, že ste si zakúpili naše zariadenie.

Šnúrové vypínače (spínače, ovládače) sú prístroje pracujúce s napätím 230 V AC, tj. napätím životu nebezpečným. Prístroje smie pripájať iba osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou.

### 1. Príprava na vytváranie pohyblivých prívodov

- Kryt vypínača demontujte vzpričením plochého tenkého nástroja (napr. skrutkovača) v zárezoch na boku.
- Z prívodnej šnúry odstráňte zodpovedajúcu časť pláštá tak, aby priechodkou prechádzala ešte šnúra s plášťom a za priechodkou až k odľahčovacej sponke boli už voľné vodiče.
- Dĺžku vodičov je potrebné upraviť podľa vzdialenosti pripojovacích svoriek od odľahčovacej spony.

### 2. Pripojenie vodičov a upevnenie prístrojov

- Svorky na sokli spínača sú určené pre slané vodiče. Do svoriek je možné pripojiť slané vodiče s prierezom 0,75mm<sup>2</sup> Cu, zodpovedajúce maximálnej záťaži 2.5A, 575W/250V~
- Dĺžka odizolovania je cca 8 mm. Dbajte na to, aby odizolované konce boli rovné a nedeformované.
- Pri správnom zavedení vodiča do svorky a dotiahnutí skrutky je upevnenie vodiča spoľahlivé.
- Pri kompletizácii prístroja dbajte na to, aby ťahom za šnúru nedošlo k uvoľneniu vodičov vo svorkách.
- Zaistite prívodnú šnúru proti vytrhnutiu utiahnutím dvoch skrutiek odľahčovacej spony.
- Skompletujte prístroj spojením vrchného a spodného dielu krytu pritlačením tak, aby došlo k zacvaknutiu výstupkov spodného dielu do drážok veľa.

### 3. Používanie

Vypínače je možné použiť na ovládanie spotrebičov pomocou pohyblivých šnúr ukončených práve týmito prístrojmi. Prístroje sú v základnom krytí IP 20, a sú teda vhodné iba na použitie v normálnom prostredí.

### 4. Údržba a čistenie

- Údržba mechanických a elektrických častí prístrojov nie je nutná.
- Kryty utierajte jemnou prachovkou. Znečistené kryty je možné umyť mierne vlhkou utierkou navlhčenou slabým mydlovým roztokom a potom suchou prachovkou.
- Kryty prístrojov nikdy neotierajte ani neumývajte drsnými čistiacimi utierkami ani prípravkami, ktoré obsahujú ostré pevné časti. Nepoužívajte agresívne chemické látky (benzín, acetón a pod.).

### 5. UPOZORNENIE

Akkoľvek úpravy, ktoré by porušili funkčnosť a bezpečnosť prístrojov, sú zakázané. Údržbu a prípadné opravy pohyblivých prívodov smie vykonávať iba osoba so zodpovedajúcou elektrotechnickou kvalifikáciou, preto v prípade poruchy vždy kontaktujte odbornú firmu. Neprekračujte povolené zaťaženie, čistite odpojené od elektrickej siete, nechajte dôkladne vyschnúť.

Spoločnosť Solight Holding s.r.o. v žiadnom prípade nezodpovedá za škody na majetku a ujmy na zdraví spôsobené neodbornou inštaláciou alebo nesprávnym používaním.

Na výrobok bolo vydané Vyhlásenie o zhode v súlade s platnými predpismi.

Na požiadanie u výrobcu: [info@solight.cz](mailto:info@solight.cz), alebo na stiahnutie na [www.solight.sk](http://www.solight.sk)

